

53 USG / 200 L Rainwater Collector 53 USG / 200 L Collecteur de Pluie

USER INSTRUCTIONS / GUIDE D'INSTALLATION

Place Rainwater Collector on a stable and level surface to prevent from tipping. Placer le collecteur de pluie sur une surface plate et stable.

5511-000650-00-00 March / Mars 2011 Revision / Révision 00



1. Insert the pre-assembled spigot with washer into the bottom hole of the rain collector.



2. From the inside of the collector, thread the metal lock nut with the lock tabs curving towards the collector body, onto the spigot threads. This step requires a second person to hold the spigot in place.



3. Once the nut is fully threaded by hand, you can snug the nut using adjustable pliers. Be careful not to over tighten the nut on plastic threads.

1. Insérer le robinet dans le trou du bas.

2. Visser le contre-écrou à l'intérieur du collecteur pour maintenir le robinet en place. Les dents du contre-écrou doivent pointer vers le collecteur. Cette étape requiert l'aide d'une seconde personne pour tenir le robinet en place.

3. Le contre-écrou peut être serré davantage avec des pinces. Attention: ne pas trop serrer.



4. Insert 3/4" bulkhead into 1" hole at the top of 5. Slip the o-ring over threads and secure the collector

4. Insérer le raccord de 3/4" dans le trou de 1"

situé dans le haut du collecteur.



lock ring.



5. Insérer la bague ronde par-dessus le raccord et mettre en place la bague de retenue.

6. Close the lid by twisting to lock in place. Put the screen into the moulded pocket, ensuring that the rubber screen retainer is facing down. (Note: Please ensure the screen is oriented perpendicular to the spigot at the back once locked in place.)

Optional Screw Screen Lock / Option - Visser l'écran





7. If you would like to lock the screen in place, please use the self drilling screw provided. Attach the screen as shown above.

7. Si vous désirez fixer l'écran en place, vous pouvez utiliser les vis incluses dans la trousse, tel qu'illustré ci-haut.

6. Fermer le couvercle en le tournant en place. Mettre l'écran protecteur dans le trou moulé à cet effet. Assurez-vous de mettre le côté avec les protecteurs en caoutchouc vers le bas.

Note: L'écran doit être vers l'arrière et perpendiculaire au robinet lorsqu'en place.